

GM AGENCY s.r.o
Jihlavská brána 1/10
67401 Třebíč

maxgril.cz

Montážní návod

Gril a jeho části vybalíme z obalu.

Vložíme nerezový rošt a kamennou desku do grilovací komory.



Vložíme rošt ohniště do spalovací komory.



Namontujeme na přírubu grilovací komory komínek nebo udírnu.



A můžete zapálit Váš nový **maxgril**.

Důležité upozornění:

Při prvním zapálení grilu doporučujeme nechat gril cca. 1 hodinu gril vypálit a poté již můžete grilovat bez dalších omezení.

Údržba

Při vytvoření připečeného omastku a zbytků pokrmů je třeba před dalším grilováním za tepla mechanicky očistit kamennou desku i nerezový rošt. Doporučujeme hladkou špachtli a drátěný kartáč. Nepoužíváme žádné saponáty nebo čisticí přípravky. Po čase je dobré vyčistit grilovací komoru od nakapaného omastku a zbytků pokrmů. Zabrání se tím případnému vznícení při dalším grilování.

Přejeme příjemné a bezpečné používání našich produktů.